

ACTIVATING THE SCREEN

Use the following options:

Option 1

Touch screen with
palm or back of hand
until digits illuminate.



Option 2

Touch lower left area of screen
(where checkmark is located)
until digits illuminate.



Option 3

Touch screen with
three or more fingers
until digits illuminate.



ACTIVACIÓN DE LA PANTALLA

Utilice las siguientes opciones:

Opcion 1

Toque la pantalla con la palma o dorso de la mano hasta que los dígitos se iluminan.



Opcion 2

Toque el área inferior izquierda de la pantalla (sobre el símbolo de tilde) hasta que los dígitos se iluminan.



Opcion 3

Toque la pantalla con tres o más dedos hasta que los dígitos se iluminan.

