

1. INTRODUCTION

Thank you for your purchase of a SkylinkHome™ Cover unit. This is a decorative cover specifically designed for SkylinkHome™ Wireless Wall Switch Model WE-001. Use this cover as a decorative cover, all other functions on the WE-001 remain the same.

The following items are included in this package:

- One Cover Unit
- User's Instructions

2. INSTALLATION

In order to operate the SkylinkHome™ Wireless Wall Switch Model WE-001, follow the Wall Switch Model WE-001 user's instructions to setup the Wall Switch Unit.

1. Snap the Cover unit onto the Wall Switch. (Diagram A)
2. Press the button on the Cover unit to operate the Wall Switch. (Diagram B)

Diagram A





Diagram B



WE-001

3. CUSTOMER SERVICE

If you would like to

- find out the up-to-date specifications
- know more about features and applications
- download documents, i.e. user's instructions
- order Skylink products

or if you have difficulty getting products to work, please:

1. visit our FAQ section at www.skylinkhome.com, or
2. email us at support@skylinkhome.com, or
3. call our toll free at 1-800-304-1187 from Monday to Friday, 9 am to 5 pm EST. Fax (800) 286-1320

4. ACCESSORIES

The SkylinkHome™ System consists of many other devices such as SkylinkHome™ Remotes, Motion Sensor, ON/OFF Wall Switch, Wall Dimmer, Plug-In Dimmer with or without Repeater, Plug-In ON/OFF Control (Outdoor/Indoor), Screw-In Dimmer, ON/OFF/Dimming Control, ON/OFF Control, Smart Button™ Garage Door Control, etc. Please visit Skylink website at www.skylinkhome.com for more information.

1. INTRODUCTION

Merci pour votre achat du Couvercle d'appareil SkylinkHome™. Il s'agit d'un couvercle décoratif spécialement conçu pour le Interrupteur Murale sans fil SkylinkHome™ modèle WE-001. Utilisez cette couverture comme un couvercle décoratif, toutes les autres fonctions sur le WE-001 restent les mêmes.

Les éléments suivants sont inclus dans ce forfait:

- Un Couvercle d'appareil
- Mode d'emploi

2. INSTALLATION

Afin de faire fonctionner le Interrupteur Murale sans fil SkylinkHome™ modèle WE-001, suivre les instructions du Interrupteur Murale modèle WE-001 dans le manuel d'utilisateur pour mis en place le Interrupteur Murale.

1. Insérez le Couvercle d'appareil sur le Interrupteur Mural. (Schéma A)
2. Appuyez sur le bouton de la couvercle d'appareil pour faire fonctionner le Interrupteur Mural. (Schéma B)

Schéma A





Schéma B



WE-001

3. SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si vous souhaitez:

- connaître les spécifications mises à jour
- en savoir plus sur les fonctionnalités et applications
- télécharger des documents, c'est à dire les instructions de l'utilisateur

- commander les produits Skylink ou si vous avez des difficultés à faire fonctionner des produits, s'il vous plaît:

1. visitez notre section FAQ à www.skylinkhome.com, ou
2. écrivez-nous à support@skylinkhome.com, ou
3. appeler notre numéro sans frais 1-800-304-1187 du lundi au vendredi, de 9 h à 5 h. Fax (800) 286-1320

4. ACCESSOIRES

La système SkylinkHome™ se compose de nombreux dispositifs tels que des Télécommandes SkylinkHome™, Capteurs de mouvement, Interrupteur mural MARCHÉ/ARRÊT, Gradateur Murale, Gradateur Plug-In avec ou sans répéteur, Plug-In Marche/Arrêt (extérieur / intérieur), Gradateur à visse, gradation MARCHÉ / ARRÊT, Control MARCHÉ / ARRÊT, Smart Button™ contrôle de porte de garage, etc S'il vous plaît visitez le site Web de Skylink à www.skylinkhome.com pour plus d'informations.

La Cubierta de la unidad

Modelo: TM-002

1. INTRODUCCION

Gracias por su compra de una Cubierta de unidad SkylinkHome™. Esta es una cubierta decorativa diseñada específicamente para el Interruptor de pared inalámbrico Modelo WE-001 de SkylinkHome™. Utilice esta cobertura como una cubierta decorativa, todas las otras funciones en el WE-001 siguen siendo las mismas.

Este paquete incluye los siguientes artículos:

- Una Cubierta de la unidad
- Instrucciones de uso

2. INSTALACION

Con el fin de operar el Interruptor de pared inalámbrico de SkylinkHome™ Modelo WE-001, siga las instrucciones del usuario para creado la unidad.

1. Encaje la Cubierta de la unidad en el Interruptor pared (Diagrama A)
2. Pulse el botón de la Cubierta de la unidad para utilizar el Interruptor de pared. (Diagrama B)

Diagrama A





Diagrama B



3. SERVICIO A EL CLIENTE

Si usted desea

- Encontrar las últimas noticias y especificaciones.
- Conocer más detalles y especificaciones.
- Descargar documentos, o instrucciones de usuario.
- Ordenar productos Skylink.

O si tiene dificultad para hacer que los productos trabajen, por favor:

1. Visitar nuestra página FAQ en el www.skylinkhome.com, o
2. Enviar un correo electrónico a esta dirección support@skylinkhome.com o
3. Llamar al 1-800-304-1187 de lunes a viernes de 9 AM a 5 PM EST. Fax: (800)-286-1320

4. ACCESORIOS

El Sistema SkylinkHome™ se compone de muchos otros dispositivos tales como SkylinkHome™ Control remotos o mandos de distancia, sensores de movimiento, interruptores de pared On / Off, Atenuador de pared, Atenuador de enchufe con o sin repetidor, Enchufe de ON / OFF Control (para exteriores e interiores), Atenuador de tornillo, ON / OFF / Control de atenuación, ON / OFF de control etc., Smart Button™ control para la puerta del garaje, por favor visite Skylink www.skylinkhome.com sitio Web para más información.

CUSTOMER SERVICE/ SERVICE À LA CLIENTÉLE / SERVICIO A EL CLIENTE

17 Sheard Avenue, Brampton, Ontario, Canada L6Y 1J3
Email/ Courrier électronique/ Correo Electronico:
support@skylinkhome.com
<http://www.skylinkhome.com>
P/N. 101Y061
Patent Pending/ Brevet en attente/ Patente Pendiente
©2010 SKYLINK GROUP